
SGI 1100 Server Errata

This errata supplies additions and corrections to *SGI 1100 Server User's Guide* (007-4337-001). It provides the following information, which is not covered in that guide:

- Selecting the ATI Rage II XL graphics device during the installation of Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0, or Suse 7.0.
- Installing Red Hat 6.2 with Ethernet cables connected to the on-board Ethernet ports.
- Using the Q-Logic 2200 FC card with Red Hat 6.2.

Selecting the ATI Rage II XL Graphics Device

This section describes how to select the correct graphics device during the installation of the Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0, or Suse 7.0 operating systems.

Selecting the ATI Rage II XL Graphics Device During the Installation of Red Hat 6.2 and TurboLinux 6.0

If you are installing Red Hat 6.2 or TurboLinux 6.0, you are prompted to select a graphics device. To select the correct graphics device, scroll through the list of graphics devices and select **ATI Rage 128 (Generic)**. Then click **OK** and proceed with the installation.

Selecting the ATI Rage II XL Graphics Device During the Installation of Suse 7.0

If you are installing Suse 7.0, you will see that the **ATI Mach64** graphics device is selected by the installer. Do not install this device. Instead, de-select **ATI Mach64**, and then scroll to and select **ATI Rage 128 (Generic)**. Then click **OK** and proceed with the installation.

Installing Red Hat 6.2 with Ethernet Cables Connected to the On-board Ethernet Ports

Before installing Red Hat 6.2, ensure that only one of the two on-board Ethernet ports is connected to an Ethernet cable. Either one of the two Ethernet ports can be used.

Note: If both Ethernet ports have cables inserted during the installation of Red Hat 6.2, the installation will fail.

If desired, you can configure the second Ethernet port after you have completed the installation of Red Hat 6.2 and after you have rebooted the system.

Using the Q-Logic 2200 FC card with Red Hat 6.2

In order to use the Q-Logic 2200 FC card with the Red Hat 6.2 operating system, you need to install the QLA-2200 driver. Follow these steps to install the correct driver:

- See the SGI Supportfolio online home page at <http://support.sgi.com>.
- Click the **SGI Linux Downloads** link.
- Click the **Linux** tab at the top of the home page.
- Click the **SGI 1100** link, and then select the link for the QLA-2200 driver.
- Follow the instructions for downloading and installing the QLA-2200 device driver.

Errata du serveur SGI 1100

Cet errata comporte des informations complémentaires et correctives pour le *Guide de l'utilisateur du serveur SGI 1100* (007-4337-001FRA). Il comprend les informations suivantes, non mentionnées dans le guide :

- Sélection de la carte graphique ATI Rage II XL pendant l'installation de Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 ou Suse 7.0.
- Installation de Red Hat 6.2 avec des câbles Ethernet raccordés aux ports Ethernet intégrés sur la carte mère.
- Utilisation de la carte Q-Logic 2200 FC avec Red Hat 6.2.

Sélection de la carte graphique ATI Rage II XL

Cette section décrit la sélection appropriée de la carte graphique utilisée lors de l'installation des systèmes d'exploitation Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 ou Suse 7.0.

Sélection de la carte graphique ATI Rage II XL lors de l'installation de Red Hat 6.2 et TurboLinux 6.0

Si vous procédez à l'installation de Red Hat 6.2 ou TurboLinux 6.0, un message vous invite à sélectionner une carte graphique. Pour sélectionner la carte appropriée, faites défiler le contenu de la liste des cartes graphiques proposée et choisissez **ATI Rage 128 (Generic)**. Cliquez ensuite sur **OK** et poursuivez l'installation.

Sélection de la carte graphique ATI Rage II XL lors de l'installation de Suse 7.0

Si vous procédez à l'installation de Suse 7.0, le programme d'installation sélectionne automatiquement la carte graphique **ATI Mach64**. N'installez pas ce pilote de carte. Annulez en revanche la sélection de la carte **ATI Mach64**, puis faites défiler le contenu de la liste et choisissez **ATI Rage 128 (Generic)**. Cliquez ensuite sur **OK** et poursuivez l'installation.

Installation de Red Hat 6.2 avec des câbles Ethernet raccordés aux ports Ethernet intégrés sur la carte mère

Avant d'installer Red Hat 6.2, assurez-vous d'abord qu'un seul des deux ports Ethernet intégrés sur la carte mère soit connecté à un câble Ethernet. L'un comme l'autre port Ethernet peut être utilisé.

Remarque : Si les deux ports Ethernet sont raccordés à des câbles pendant l'installation de Red Hat 6.2, celle-ci ne pourra pas aboutir.

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le deuxième port Ethernet après avoir terminé l'installation de Red Hat 6.2 et relancé le système.

Utilisation de la carte Q-Logic 2200 FC avec Red Hat 6.2

Pour utiliser la carte Q-Logic 2200 FC avec le système d'exploitation Red Hat 6.2, il est nécessaire d'installer le pilote QLA-2200. Pour installer le pilote approprié, suivez la procédure suivante :

- Connectez-vous sur la page d'accueil SGI Supportfolio online, à l'adresse <http://support.sgi.com>.
- Cliquez sur le lien **SGI Linux Downloads**.
- Cliquez sur l'onglet **Linux**, situé en haut de la page d'accueil.
- Cliquez sur le lien **SGI 1100**, puis sélectionnez le lien correspondant au pilote QLA-2200.
- Suivez les instructions de téléchargement et d'installation fournies pour le pilote QLA-2200.

SGI 1100 Server-Bekannte Probleme

Dieser Nachtrag zum *SGI 1100 Server - Benutzerhandbuch* (007-4337-001DEU) enthält weitere Informationen und Korrekturen. Folgende Themen, die im Benutzerhandbuch selbst nicht berücksichtigt wurden, werden behandelt:

- Auswählen der ATI Rage II XL Grafikhardware bei der Installation von Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 und Suse 7.0.
- Installieren von Red Hat 6.2 während an den integrierten Ethernet-Anschlüssen Ethernet-Kabel angeschlossen sind.
- Verwenden der Karte Q-Logic 2200 FC unter Red Hat 6.2.

Auswählen der ATI Rage II XL Grafikhardware

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie während der Installation der Betriebssysteme Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 und Suse 7.0 die korrekte Grafikhardware ausgewählt wird.

Auswählen der ATI Rage II XL Grafikhardware bei der Installation von Red Hat 6.2 und TurboLinux 6.0

Während der Installation von Red Hat 6.2 und TurboLinux 6.0 werden Sie aufgefordert, die Grafikhardware auszuwählen. Um das richtige Gerät auszuwählen, navigieren Sie durch die Liste der Grafikgeräte und wählen **ATI Rage 128 (Generic)**. Klicken Sie danach auf **OK**, und setzen Sie die Installation fort.

Auswählen der ATI Rage II XL Grafikhardware bei der Installation von Suse 7.0

Wenn Sie Suse 7.0 installieren, werden Sie bemerken, dass die Installationsroutine das Gerät **ATI Mach64** auswählt. Installieren Sie dieses Gerät nicht. Wählen Sie stattdessen das Gerät **ATI Mach64** ab, scrollen Sie dann zu **ATI Rage 128 (Generic)**, und wählen Sie dieses Gerät aus. Klicken Sie danach auf **OK**, und setzen Sie die Installation fort.

Installieren von Red Hat 6.2 während an den integrierten Ethernet-Anschlüssen Ethernet-Kabel angeschlossen sind

Stellen Sie vor der Installation von Red Hat 6.2 sicher, dass nur an einem der Ethernet-Anschlüsse der Systemplatine ein Ethernet-Kabel angeschlossen ist. Dabei spielt es keine Rolle, um welchen Ethernet-Anschluss es sich handelt.

Hinweis: Wenn während der Installation von Red Hat 6.2 an beiden Ethernet-Anschlüssen Ethernet-Kabel angeschlossen sind, schlägt die Installation fehl.

Falls gewünscht können Sie den zweiten Ethernet-Anschluss konfigurieren, nachdem die Installation von Red Hat 6.2 abgeschlossen ist und das System neu gestartet wurde.

Verwenden der Karte Q-Logic 2200 FC unter Red Hat 6.2

Um die Karte Q-Logic 2200 FC unter dem Betriebssystem Red Hat 6.2 verwenden zu können, müssen Sie den QLA-2200 Treiber installieren. So installieren Sie den richtigen Treiber:

- Gehen Sie zur Website von SGI Supportfolio. Die Adresse ist <http://support.sgi.com>.
- Klicken Sie auf den Link **SGI Linux Downloads**.
- Klicken Sie auf das Register **Linux** am oberen Rand der Webpage.
- Klicken Sie auf den Link **SGI 1100**, und wählen Sie anschließend den Link für den QLA-2200 Treiber.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Download und zur Installation des QLA-2200 Gerätetreibers.

Errata corrige del Server SGI 1100

Il presente documento Errata corrige include integrazioni e correzioni al *Manuale dell'utente del Server SGI 1100* (007-4337-001ITA). Vengono fornite le informazioni seguenti, non coperte nel suddetto manuale:

- Selezione della periferica grafica ATI Rage II XL durante l'installazione di Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 o Suse 7.0.
- Installazione di Red Hat 6.2 con cavi Ethernet collegati alle porte Ethernet interne.
- Utilizzo della scheda Q-Logic 2200 FC con Red Hat 6.2.

Selezione della periferica grafica ATI Rage II XL

Questa sezione descrive la procedura di selezione della periferica grafica durante l'installazione dei sistemi operativi Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 o Suse 7.0.

Selezione della periferica grafica ATI Rage II XL durante l'installazione di Red Hat 6.2 e TurboLinux 6.0

Se si sta installando Red Hat 6.2 o TurboLinux 6.0, viene richiesto di selezionare una periferica grafica. Per selezionare la periferica grafica corretta, scorrere l'elenco delle periferiche grafiche e selezionare **ATI Rage 128 (Generic)**. Quindi, fare clic su **OK** e procedere con l'installazione.

Selezione della periferica grafica ATI Rage II XL durante l'installazione di Suse 7.0

Se si sta installando Suse 7.0, il programma di installazione seleziona la periferica grafica **ATI Mach64**. Non installare questa periferica. Deselezionare invece **ATI Mach64**, quindi scorrere l'elenco e selezionare **ATI Rage 128 (Generic)**. Infine, fare clic su **OK** e procedere con l'installazione.

Installazione di Red Hat 6.2 con cavi Ethernet collegati alle porte Ethernet interne

Prima di installare Hat 6.2, accertarsi che solo una delle due porte Ethernet interne sia collegata a un cavo Ethernet. È possibile utilizzare indifferentemente una delle due porte Ethernet.

Nota: Qualora durante l'installazione di Red Hat 6.2 sia stato inserito un cavo in entrambe le porte Ethernet, l'installazione non riesce.

Volendo, è possibile configurare la seconda porta Ethernet dopo avere completato l'installazione di Red Hat 6.2 e dopo avere riavviato il sistema.

Utilizzo della scheda Q-Logic 2200 FC con Red Hat 6.2

Per poter utilizzare la scheda Q-Logic 2200 FC con il sistema operativo Red Hat 6.2, è necessario installare il driver QLA-2200. Per installare il driver corretto, utilizzare la procedura seguente:

- Consultare la home page on line di SGI Supportfolio all'indirizzo <http://support.sgi.com>.
- Fare clic sul collegamento **SGI Linux Downloads**.
- Fare clic sulla scheda **Linux** in cima alla home page.
- Fare clic sul collegamento **SGI 1100**, quindi selezionare il collegamento per il driver QLA-2200.
- Seguire le istruzioni per scaricare e installare il driver della periferica QLA-2200.

SGI 1100 Server - Errata

Essa errata fornece informações complementares e correções para o *SGI 1100 Server - Guia do usuário* (007-4337-001PTB). A errata fornece as seguintes informações que não foram cobertas neste guia:

- Seleção do dispositivo gráfico ATI Rage II XL durante a instalação do Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 ou Suse 7.0.
- Instalação do Red Hat 6.2 com cabos Ethernet conectados às portas da placa embutida Ethernet.
- Uso da placa Q-Logic 2200 FC com Red Hat 6.2.

Seleção do dispositivo gráfico ATI Rage II XL

Esta seção descreve como selecionar o dispositivo gráfico correto durante a instalação dos sistemas operacionais do Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 ou Suse 7.0.

Seleção do dispositivo gráfico ATI Rage II XL durante a instalação do Red Hat 6.2 e do TurboLinux 6.0

Se estiver instalando o Red Hat 6.2 ou o TurboLinux 6.0, será avisado para selecionar um dispositivo gráfico. Para selecionar o dispositivo correto, role pela lista e selecione **ATI Rage 128 (Genérico)**. Em seguida, clique em **OK** e prossiga com a instalação.

Seleção do dispositivo gráfico ATI Rage II XL durante a instalação do Suse 7.0

Se estiver instalando o Suse 7.0, observará que o dispositivo gráfico **ATI Mach64** está selecionado pelo instalador. Não instale este dispositivo. Em vez disso, desmarque **ATI Mach64** e, em seguida, role pela tela e selecione **ATI Rage 128 (Genérico)**. Depois, clique em **OK** e prossiga com a instalação.

Instalação do Red Hat 6.2 com cabos Ethernet conectados às portas da placa embutida Ethernet

Antes de instalar o Red Hat 6.2, assegure-se de que apenas uma das duas portas da placa embutida da Ethernet esteja conectada a um cabo Ethernet. Qualquer uma das duas portas Ethernet pode ser usada.

Nota: Se as duas portas Ethernet tiverem cabos inseridos durante a instalação do Red Hat 6.2, a instalação falhará.

Se desejar, poderá configurar a segunda porta Ethernet depois de ter concluído a instalação do Red Hat 6.2 e reinicializado o sistema.

Uso da placa Q-Logic 2200 FC com o Red Hat 6.2

Para usar a placa Q-Logic 2200 FC com o sistema operacional Red Hat 6.2, é necessário instalar o driver QLA-2200. Siga as etapas a seguir para a correta instalação do driver:

- Consulte a página inicial SGI Supportfolio on-line em <http://support.sgi.com>.
- Clique no vínculo **SGI Linux Downloads**.
- Clique na guia **Linux** na parte superior da página inicial.
- Clique no vínculo **SGI 1100** e, em seguida, selecione o vínculo do driver QLA-2200.
- Siga as instruções fornecidas para download e instalação do driver QLA-2200.

Fe de erratas del SGI 1100 Server

En esta fe de erratas se amplía y corrige la información suministrada en la *Guía del usuario del SGI 1100 Server* (007-4337-001ESP). La información que contiene, y que no está incluida en la guía, es la siguiente:

- Selección del dispositivo de gráficos ATI Rage II XL durante la instalación de Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 o Suse 7.0.
- Instalación de Red Hat 6.2 con los cables Ethernet conectados a los puertos Ethernet en tarjeta.
- Utilización de la tarjeta Q-Logic 2200 FC con Red Hat 6.2.

Selección del dispositivo de gráficos ATI Rage II XL

En esta sección se describe cómo seleccionar el dispositivo de gráficos correcto durante la instalación de los sistemas operativos Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 o Suse 7.0.

Selección del dispositivo de gráficos ATI Rage II XL durante la instalación de Red Hat 6.2 y TurboLinux 6.0

Durante la instalación de Red Hat 6.2 o TurboLinux 6.0 es preciso seleccionar un dispositivo de gráficos. Para seleccionar el dispositivo adecuado, desplácese por la lista de dispositivos de gráficos y elija **ATI Rage 128 (Generic)**. Después haga clic en **OK** y continúe con el proceso de instalación.

Selección del dispositivo de gráficos ATI Rage II XL durante la instalación de Suse 7.0

Durante la instalación de Suse 7.0, el instalador selecciona el dispositivo de gráficos **ATI Mach64**. No instale este dispositivo. En cambio anule la selección del dispositivo **ATI Mach64** y, a continuación, desplácese por la lista y seleccione **ATI Rage 128 (Generic)** para seleccionar este dispositivo. Después haga clic en **OK** y continúe con el proceso de instalación.

Instalación de Red Hat 6.2 con los cables Ethernet conectados a los puertos Ethernet en tarjeta

Antes de instalar Red Hat 6.2, asegúrese de que sólo uno de los dos puertos Ethernet en tarjeta se encuentre conectado a un cable Ethernet. Se puede utilizar cualquiera de los dos puertos Ethernet.

Nota: Si los dos puertos Ethernet tienen cables conectados durante la instalación de Red Hat 6.2, la instalación no se realizará.

Si lo desea, puede configurar el segundo puerto Ethernet después de terminar de instalar Red Hat 6.2 y de reinicializar el sistema.

Utilización de la tarjeta Q-Logic 2200 FC con Red Hat 6.2

Para utilizar la tarjeta Q-Logic 2200 FC con el sistema operativo Red Hat 6.2, es preciso instalar el controlador QLA-2200. Para instalar el controlador adecuado, realice este procedimiento:

- Consulte la página inicial en línea de SGI Supportfolio en la dirección <http://support.sgi.com>.
- Haga clic en el vínculo **SGI Linux Downloads**.
- Haga clic en la ficha **Linux** de la parte superior de la página inicial.
- Haga clic en el vínculo **SGI 1100** y seleccione el vínculo que corresponde al controlador QLA-2200.
- Para descargar e instalar el controlador QLA-2200, siga las instrucciones.

SGI 1100 Server 問題一覧

このドキュメントは『SGI 1100 Server ユーザガイド』(007-4337-001JPN) に対する最新の追加・修正情報を記載しています。ユーザガイドには収録できなかった下記の事項について解説します。

- Red Hat 6.2、TurboLinux 6.0、および Suse 7.0 インストール中に ATI Rage II XL グラフィックスカードを設定する方法。
- 本体マザーボード上の Ethernet ポートにネットワークケーブルを接続した状態で Red Hat 6.2 をインストールする方法。
- Red Hat 6.2 で Q-Logic 2200 FC カードを使用する方法。

ATI Rage II XL グラフィックスカードの設定

Red Hat 6.2、TurboLinux 6.0、および Suse 7.0 オペレーティングシステムのインストール中に ATI Rage II XL グラフィックスカードを正しく設定するには、次の手順に従ってください。

Red Hat 6.2 および TurboLinux 6.0 のインストールで ATI Rage II XL グラフィックスカードを設定するには

Red Hat 6.2 または TurboLinux 6.0 のインストール中に、グラフィックデバイスを指定する画面が表示されます。デバイス一覧をスクロールして、[ATI Rage 128 (Generic)] を選択してください。[OK] をクリックして、インストールを継続してください。

Suse 7.0 のインストール中に ATI Rage II XL グラフィックスカードを設定するには

Suse 7.0 のインストールでは、グラフィックデバイスとして [ATI Mach64] が自動的に選択されますが、このデバイスは指定しないでください。[ATI Mach64] を使用しない設定を選び、表示される一覧から [ATI Rage 128 (Generic)] を選択してください。[OK] をクリックして、インストールを継続してください。

マザーボード上の Ethernet ポートにネットワークケーブルを接続した状態で Red Hat 6.2 をインストールする

Red Hat 6.2 インストール中は、マザーボード上にある2つの Ethernet ポートのうち1つだけにネットワークケーブルを接続した状態にしてください。どちらのポートに接続してもかまいません。

メモ: Red Hat 6.2 インストール中に2つのコネクタの両方にネットワークケーブルが接続されていると、インストールが正常に完了できないことがあります。

Red Hat 6.2 インストール終了後、システムを再起動してから、必要に応じて2番目の Ethernet ポートを設定してください。

Q-Logic 2200 FC カードを Red Hat 6.2 で使用する

Q-Logic 2200 FC カードを Red Hat 6.2 で使用するには QLA-2200 ドライバをインストールする必要があります。次の手順でドライバをインストールしてください。

- SGI Supportfolio オンラインホームページ (<http://support.sgi.com>) を開いてください。
- [SGI Linux Downloads] リンクをクリックしてください。
- ページ上端の [Linux] タブをクリックしてください。
- [SGI 1100] リンクをクリックして、QLA-2200 リンクをクリックしてください。
- 画面の説明にしたがって QLA-2200 デバイスドライバをダウンロード、インストールしてください。

SGI 1100 서버 정오표

본 정오표에서는 < SGI 1100 서버 사용자 안내서 > (007-4337-001KOR) 에 대한 추가 및 수정 사항을 제공합니다. 이곳에서는 해당 안내서에서는 다루지 않은 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 또는 Suse 7.0 을 설치하는 동안 ATI Rage II XL 그래픽 장치의 선택
- 온보드 이더넷 포트에 연결된 이더넷 케이블을 사용한 Red Hat 6.2 설치
- Red Hat 6.2 가 있는 Q-Logic 2200 FC 카드 사용

ATI Rage II XL 그래픽 장치 선택

이 절에서는 Red Hat 6.2, TurboLinux 6.0 또는 Suse 7.0 운영 체제를 설치하는 동안 올바른 그래픽 장치를 선택하는 방법을 설명합니다.

Red Hat 6.2 및 TurboLinux 6.0을 설치하는 동안 ATI Rage II XL 그래픽 장치 선택

Red Hat 6.2 또는 TurboLinux 6.0을 설치하는 경우 그래픽 장치를 선택하라는 메시지가 나타납니다. 올바른 그래픽 장치를 선택하려면 그래픽 장치 목록을 이동하여 **ATI Rage 128 (Generic)**을 선택하십시오. 그런 다음 **OK**를 누르고 설치를 계속하십시오.

Suse 7.0을 설치하는 동안 ATI Rage II XL 그래픽 장치 선택

Suse 7.0을 설치하는 경우 설치 프로그램이 **ATI Mach64** 그래픽 장치를 선택한 것을 볼 수 있습니다. 이 장치를 설치하지 마십시오. 대신 **ATI Mach64**를 선택 취소한 다음 이동하여 **ATI Rage 128 (Generic)**을 선택하십시오. 그런 다음 **OK**를 누르고 설치를 계속하십시오.

온보드 이더넷 포트에 연결된 이더넷 케이블을 사용한 Red Hat 6.2 설치

Red Hat 6.2를 설치하기 전에 두 개의 온보드 이더넷 포트 중 하나만 이더넷 케이블에 연결되었는지 확인하십시오. 두 이더넷 포트 중 하나만 사용해야 합니다.

주: Red Hat 6.2를 설치할 때, 양쪽 이더넷 포트에 케이블이 모두 연결되어 있으면 설치를 완료할 수 없습니다.

두 번째 이더넷 포트를 구성하려면 Red Hat 6.2의 설치를 완료한 다음 시스템을 재부팅해야 합니다.

Red Hat 6.2가 있는 Q-Logic 2200 FC 카드 사용

Red Hat 6.2 운영 체제에서 Q-Logic 2200 FC 카드를 사용하려면 QLA-2200 드라이버를 설치해야 합니다. 다음 단계에 따라 올바른 드라이버를 설치하십시오.

- <http://support.sgi.com>의 SGI Supportfolio 온라인 홈 페이지를 참조하십시오.
- **SGI Linux Downloads** 링크를 누르십시오.
- 홈 페이지 맨 위에서 **Linux** 탭을 누르십시오.
- **SGI 1100** 링크를 누른 다음, QLA-2200 드라이버의 링크를 선택하십시오.
- 지시 사항을 따라 QLA-2200 장치 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오.

SGI 1100 服务器勘误表

此勘误表是对《SGI 1100 服务器用户指南》(007-4337-001CHS)的补充和修正。它提供了指南中未包括的如下信息：

- 在 Red Hat 6.2、TurboLinux 6.0 或 Suse 7.0 的安装过程中，选择 ATI Rage II XL 图形设备。
- 用连接到机载 Ethernet 端口的 Ethernet 电缆安装 Red Hat 6.2。
- 使用带 Red Hat 6.2 的 Q-Logic 2200 FC 卡。

选择 ATI Rage II XL 图形设备

此节描述在 Red Hat 6.2、TurboLinux 6.0 或 Suse 7.0 操作系统安装过程中如何选择正确的图形设备。

在 Red Hat 6.2 和 TurboLinux 6.0 安装过程中选择 ATI Rage II XL 图形设备

如果正安装 Red Hat 6.2 或 TurboLinux 6.0，会提示您选择一个图形设备。要选择正确的图形设备，滚动图形设备列表并选择 **ATI Rage 128 (Generic)**。然后单击 **OK** 并继续安装。

在安装 Suse 7.0 过程中选择 ATI Rage II XL 图形设备

如果正在安装 Suse 7.0，您将看见由安装程序选择的 **ATI Mach64** 图形设备。不要安装此设备。相反，取消选择 **ATI Mach64**，滚动到 **ATI Rage 128 (Generic)** 并选中它。然后单击 **OK** 并继续安装。

用连接到机载 Ethernet 端口的 Ethernet 电缆安装 Red Hat 6.2

安装 Red Hat 6.2 前，确保两个机载 Ethernet 端口中只有一个连接到 Ethernet 电缆。可用这两个 Ethernet 端口中的任何一个。

说明：如果安装 Red Hat 6.2 过程中两个 Ethernet 端口都插有电缆，安装就会失败。

如果需要，在已经完成了 Red Hat 6.2 的安装并重新引导系统后，可配置另一个 Ethernet 端口。

使用带 Red Hat 6.2 的 Q-Logic 2200 FC 卡

要使用带 Red Hat 6.2 操作系统的 Q-Logic 2200 FC 卡，您需要安装 QLA-2200 驱动程序。按照以下步骤安装正确的驱动程序：

- 在 <http://support.sgi.com> 站点找到 SGI Supportfolio 联机主页。
- 单击 **SGI Linux Downloads** 链接。
- 单击主页顶部的 **Linux** 选项卡。
- 单击 **SGI 1100** 链接，然后选择 QLA-2200 驱动程序的链接。
- 遵照下载和安装 QLA-2200 设备驱动程序的指导。

SGI 1100 伺服器勘誤表

本勘誤表提供《SGI 1100 伺服器使用者手冊》(007-4337-001CHT) 的新增與更正部分。上述手冊並未涵蓋下列所提供的資訊：

- 在安裝 Red Hat 6.2、TurboLinux 6.0 或 Suse 7.0 期間，請選取 ATI Rage II XL 圖形設備。
- 以連接至機載乙太網路連接埠的乙太網路電纜來安裝 Red Hat 6.2。
- 以 Red Hat 6.2 來使用 Q-Logic 2200 FC 卡。

選取 ATI Rage II XL 圖形設備

本節將描述在安裝 Red Hat 6.2、TurboLinux 6.0 或 Suse 7.0 作業系統期間，選取正確圖形設備的方法。

在安裝 Red Hat 6.2 和 TurboLinux 6.0 期間選取 ATI Rage II XL 圖形設備

如果您正在安裝 Red Hat 6.2 或 TurboLinux 6.0，會提示您選取一個圖形設備。若要選取正確的圖形設備，請捲動圖形設備清單並選取 **ATI Rage 128 (Generic)**。然後按一下 **OK** 並繼續進行安裝。

在安裝 Suse 7.0 期間選取 ATI Rage II XL 圖形設備

如果您正在安裝 Suse 7.0，您將發現安裝程式會選取 **ATI Mach64** 圖形設備。請勿安裝該設備。反之，取消選取 **ATI Mach64**，然後捲動並選取 **ATI Rage 128 (Generic)**。然後按一下 **OK** 並繼續進行安裝。

以連接至機載乙太網路連接埠的乙太網路電纜來安裝 Red Hat 6.2

在安裝 Red Hat 6.2 之前，請確定只有兩個機載乙太網路其中之一的連接埠連接至乙太網路電纜。可使用兩個乙太網路連接埠中的任一個。

註解： 在安裝 Red Hat 6.2 期間，如果兩個乙太網路連接埠皆有電纜插入，將無法安裝。

若願意，您可以在完成 Red Hat 6.2 安裝並重新啓動系統後，為第二個乙太網路連接埠設定組態。

以 Red Hat 6.2 來使用 Q-Logic 2200 FC 卡

爲了以 Red Hat 6.2 作業系統來使用 Q-Logic 2200 FC 卡，您必須安裝 QLA-2200 驅動程式。依照下列步驟安裝正確的驅動程式：

- 請參閱 SGI Supportfolio，網頁位於 <http://support.sgi.com>。
- 按一下 **SGI Linux Downloads** 連結。
- 按一下位於網頁上方的 **Linux** 標籤。
- 按一下 **SGI 1100** 連結，然後選取 QLA-2200 驅動程式的連結。
- 依照說明來下載與安裝 QLA-2200 設備驅動程式。

© 2000, Silicon Graphics, Inc. All rights reserved.
SGI and the SGI logo are registered trademarks of Silicon Graphics, Inc.
All other trademarks are the properties of their respective owners.